

PRANÍ ŘÍMSKÉ ROLETY


Roleta je ke kazetě upevněna páskou se suchým zipem, což umožňuje její praní.

Pro vyprání rolety je nutné:

1. odpojit kazetu/lištu s roletou od držáků
2. rozvinout ji na celou délku (na stole nebo podlaze)
3. rozvázat šňůrky a vytáhnout vodorovnou výztuž
4. látku odepněte od kazety/lišty (páska se suchým zipem)

Po vyprání a vyžehlení:

1. látku připněte ke kazetě/liště
2. vložte vodorovnou výztuž
3. šňůrky propleťte přes kolečka, vyrovnejte a dole zavažte
4. znovu připevněte roletu k držákům



NAŠE RADA

Než roletu rozšněrujete, udělejte si fotografii propletení šňůr.
Pomůže vám to po vyprání šňůry správně navléct.



← →
dělat dětský svět ještě
více neobyčejným